

Verlegeanweisung

TEFROKA Fliesenverlegungssystem

Verlegeanweisung für die Verklebung und Verfugung von keramischen Belägen in Großküchen

Vorbemerkungen

Diese Verlegeanweisung dient als Hinweis für den Verwender und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind die tatsächlichen objektbezogenen Gegebenheiten zu ermitteln und bei der Bearbeitung zu berücksichtigen. Die Angaben in dieser Verlegeanweisung begründen keine Haftungsansprüche gegenüber dem Verfasser oder Hersteller der aufgeführten Materialien. Für die Verarbeitung und den Umgang mit dem hier beschriebenen Produkt/den Produkten ist das Sicherheitsdatenblatt in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Einsatzbereiche/Einsatzbeschränkungen

Wasser- und chemikalienbeständige Verklebung und Verfugung von keramischen Belägen in Großküchen. Geeignet für Flächen im Innenbereich auf mineralischen und kunstharzgebundenen Untergründen.

Systemkomponenten

TEFRO®floor PU-Coating (12 kg/ Zweikomponenten-Gebinde)

TEFRO®floor EP-W

Quarzsand (feuertrocknet, 0,1 - 0,4 mm Körnung)

GARAMITE-1958 22 kg/Sack

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern. 12 Monate lagerfähig.

Untergrundvorbereitung

Geeignet sind mineralische und polyurethanegebundene unterste Decksbeläge mit einer Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm². Mineralische Untergründe müssen bis zur Belegreife durchgetrocknet sein.

Die Untergründe müssen fest, trocken und frei von jeglichen haftungsmindernden Verunreinigungen, wie Öle, Fette, Staub usw. sein. Die Untergründe müssen eine ausreichende Ebenheit zeigen.

Verarbeitung

Verklebung von keramischen Belägen mit TEFRO®floor PU-Coating:

Die B-Komponente wird vollständig in die A-Komponente entleert und mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich gemischt. Anschließend wird zunächst 200 g Garantie 1958 auf 10 kg PU-Coating zugegeben und gründlich eingerührt sowie im Anschluss Quarzsand (feuertrocknet, 0,1 - 0,4 mm Körnung) im Mischungsverhältnis 10 kg PU-Coating zu 10 kg Quarzsand zugegeben und gründlich eingerührt bis eine sämige, kämmbare Masse entsteht.

Die Masse wird mit einem Spachtel mit 4 mm Zahnung gleichmäßig aufgezogen und die Fliesen eingebettet.

Die Verarbeitungszeit beträgt 20 Minuten.

Verfugung von keramischen Belägen mit TEFRO®floor EP-W

Die B-Komponente wird vollständig in die A-Komponente gegeben und mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich vermischt. Danach werden auf 10 kg EP-W 7,5 kg feuertrockneter Quarzsand (Körnung 0,1 - 0,4 mm) und gründlich

eingerrührt.

Das Fugenmaterial wird mit einem Gummispachtel oder einem Fugenbrett aufgezogen. Die Fliesen werden sofort anschließend mit wenig kaltem Wasser ruckstandsrei gereinigt. Die Verarbeitungszeit betrügt 20 Minuten.

Niedrige Temperaturen verlängen, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

Ergiebigkeit/Verbrauch

n.n.

Begehbarkeit/Überarbeitbarkeit

Begehbarkeit: 24 Stunden nach Verfiigung.

Sicherheitshinweise

Verhaltensregeln

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause fetthaltige Hautschutzsalbe auftragen.



Schutzmaßnahmen

Augenschutz: Schutzbrille

Handschutz: Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe

Atemschutz: Bei Arbeiten mit höheren Staubbelastungen Partikelfilter P 2 einsetzen

Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden

Erste Hilfe

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen.

Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife Reinigen

Nach Einatmen: Personen aus dem staubbelasteten Bereich bringen